

Groupe d'étirage




Embrayage PPF 182



REFERENCES	Qté installée	DESIGNATION
TRE 0050	1	EMBRAYAGE PPF182
BAG0017;0018;0019;0020	1	entretoise
BCH 0021	4	Vis CHC 12×30 . CL 8.8
COU 0002	1	Couvercle
GDI 0007	1	Graisseur
JAL 0032	2	Bague d'étanchéité
JTO 0025;0026;0049	1	Joint torique
MMF 1194	1	Poulie diam : 1084; 7 gorges SPC
RAC 0156	1	Joint tournant
RAC 0101	1	Longue vis 1/4"
RAC 0175	1	Flexible long 2M .male 3/8. 18/150PS 10B
RAC 0176	1	Adaptateur male 22×150 .DAIM12
RKM 0016	1	Ecrou de serrage
RLC 0012	2	Roulement a rouleaux cylindriques a une rangée
RMB 0016	1	Rondelle frein
TRE 0052	1	Disque d'embrayage
TRE0053	2	Disque d'embrayage


Mouleuse 550 Er

Montage des hélices




REFERENCES	Qté installée	DESIGNATION
CUS 6100	1	Cuve
AXT 0001	5	Entraves pour cuve
BCH 0502	6	Vis CHc 16 × 35-(tète réduite)- CL8.8
BHM 0041	10	Vis HM 16 × 60/60à téton- CL 8.8
BHM 1103	10	Contre-écrou Hm 16
CUS 6104;6106	1;1	Secteur d'usure de cuve
CUS 6152	1	BUSE DE SORTIE
AXT 0002	2	Entraves pour buse
BCH 0034	1	Vis
HEL 0121	1	Bouchon de centrage
HEL 2139	1	Hélice fond de cuve
HEL 2033;2135	1;1	Hélice d'entrée N°1 , N°2
HEL 2133	1	Hélice intermédiaire
HEL 2131	1	Hélice de sortie
GUS 6152	1	CONTRE – BOITE
COM 0103	1	Manomètre/ transmetteur
GUS 0010	12	Boulons a bascule M27 × 185 / 110
GUS 6158	1	Cadre porte-filière

Montage d'arbre




REFERENCES	Qté installée	DESIGNATION
AMO 0003	1	Arbre porte-hélices
BAG 0007	1	Bague porte-butée
BAG 0009	1	Entretoise
BAG 0010	1	Bague porte-joints
BAG 0211	1	Bague emmanchées a chaud
BBS 0003	14	Goujon –M45 × 110/70
BHM 0031	6	Vis HM 14×45-CL8.8
BHM 1020	14	Ecrou HM45-CL8.8
BMS 6112	1	BATI
BRM 0018	14	Rondelle plate M45U
BRW 0006	6	Rondelle grower W14
JAL 0068	2	Bague d'étanchéité
JTO 0026;0050;0057	2; 1; 1	Joints torique
JWR 0008	1	Bague d'étanchéité –V-RING
MMF 1074	1	Boitier porte-roulement et butée
MMF 1114	1	Couvercle porte-joints
RES 0006	6	Ressort de compression
RLB 0006	1	Butée a rotules sur rouleaux
RLK 0026	1	Roulement a rotules sur rouleaux
RLM 0026	1	Manchon de serrage




Roulement intérieur

REFERENCES	Qté installée	DESIGNATION
BAG 0005;0008	1;1	Entretoise
BAG 0095	1	Bague entretoise
BHC 0011	1	Vis Hc 12×20 -bout cuvette
BHM 0033	6	Vis HM 14×60/34 -CL8.8
BRW 0006	6	Rondelle grower W14
CIR 0080	1	Circlips EXT diam 200
COU 0028	1	Couvercle
JAL 0075	2	Bague d'étanchéité
JTO 0026;0048;0050	2;1;1	Joints torique
RLC 0053	1	Roulement a rotules sur rouleaux

Malaxeur Mrp 10.24




Montage des porte-pales




REFERENCES	Qté installée	DESIGNATION
AXT 0101	12	Entrave ronde
BHM 0042	72	Vis HM16×70/38 –CL8.8
BHM 1008	72	Ecrou HM16
BHM 1009	44	Ecrou HM18 –CL8.8
BHM 0023	12	Vis HM12×45 –CL8.8
BHM 0034	8	Vis HM14×70/34 –CL8.8
BHM 1007	8	Ecrou HM14
BRW 0007; 0008 ; 0006	72 ; 44 ; 8	Rondelle W16;W18;W14
BRW 0005	12	Rondelle grower W12
BTF 0014	44	Vis F/90 –M18×50 –Ergot carré –CL8.8
MMA 0102	44	Palette courte
MMA 0109; 0110	4 ; 4	1/2 porte-pales a gauche
MMA 0111 ; 0112	4 ; 4	1/2 porte-pales a droite
MMA 0113 ; 0114	5 ; 5	1/2 porte-pales a gauche
MMA 0115 ; 0116	5 ; 5	1/2 porte-pales a droite
MMA 1117	1	Porte-pales fond de cuve gauche en 2 parties
MMA 1317	1	Porte-pales fond de cuve droite en 2 parties

Montage de corps du propulsion




REFERENCES	Qté installée	DESIGNATION
BCH 0029; 0030	4;2	Vis: CHc18×50 ; CHc18×60 –CL8.8
BFH 0026 ; 0027	4;4	Vis: FHC12×130/32 ; FHC12×180/32 – CL8.8
BHM 0069	8	Vis HM 24×110/54 –CL8.8
BHM 0045	2	Vis HM 16×100/38 –CL8.8
BHM 0050	2	Vis HM 16×150/38 –CL8.8
BHM 0066	4	Vis HM 24×80/54 –CL8.8
BHM 1006 ; 1008 ; 1012	8 ; 4 ; 8	Ecrou: HM12 ; HM16 ; HM24 –CL8.8
BRW 0011 ; 0007 ; 0008	12 ; 4 ; 6	Rondelle grower : W24 ; W16 ; W18
HEL 0027	1	Hélice de sortie a gauche
HEL 0028	1	Hélice de sortie a droite
MMF 1148 ; 1149	2 ; 2	Chemise d'usure cuve
MMF 1150	1	1/2 corps de propulsion supérieure
MMF 1151	1	1/2 corps de propulsion inférieure

Montage du presse-étoupe



REFERENCES	Qté installée	DESIGNATION
BAG 0042	2	Corps de presse-étoupe en 2 parties
BAG 0043	2	Couvercle de presse-étoupe en 2 parties
BAG 0623	2	Bague chromée
BHM 0012	12	Vis HM 10×30 –CL8.8
BRL 0017	10	Vis RLM 12×30 –CL8.8
BHM 1006	10	Ecrou HM 12 –CL8.8
BRW 0005	10	Rondelle grower W12
CUR 4106	1	Cuve mécano-soudée
CUR 6102	1	Tole de fond de cuve inférieure
CUR 6121	1	Tole de fond de cuve supérieure
CUR 6130	1	Rehausse de cuve
JFS 0009	4	Tresse de feutre


Montage des pignons de connexion



REFERENCES	Qté installée	DESIGNATION
BAG 0621	2	Entretoise
BAG 0622	2	Bague chromée
BAG 1008	2	Boitier porte-roulement
BHM 0025	12	Vis HM1260/30 –CL8.8
BRW 0005	12	Rondelle grower W12
JAL 0061	2	Bague d'étanchéité
JTO 0023 ; 0047	2 ; 2	Joint torique
RLC 0110	2	Roulement a rotules sur rouleaux alésage cylindrique
RPC 0014	2	Pignon connexion


Montage du réducteur

Arbre court



REFERENCES	Qté installée	DESIGNATION
AMA 0135	1	Arbre court
BAG 0201	1	Bague emmanchée a chaud
BAG 0620	1	Entretoise
BAG 1007	1	Boitier porte-roulement et butée
BCH 0023	6	Vis CHc 12×40/30 –CL8.8
BRW 0005	6	Rondelle grower W12
COU0079	1	Couvercle borgne
JTO 0040 ; 0048	1 ; 1	Joint torique
RES 0007	6	Ressort de compression
RKM 0070	1	Ecrou de serrage
RLB 0005	1	Butée a rotule sur rouleaux
RLK 0024	1	Roulement a rotules sur rouleaux
RLM 0024	1	Manchon de serrage
RMB 0070	1	Rondelle-frein

Arbre longue



REFERENCES	Qté installée	DESIGNATION
AMA 0136	1	Arbre long
BAG 0201	1	Bague emmanchée a chaud
BAG 0620 ; 0636	1 ; 1	Entretoise
BAG 1007	1	Boitier porte-roulement et butée
BCH 0023	6	Vis CHc 12×40/30 –CL8.8
BHM 0184	16	Vis HM 30×90/66 –CL8.8
BRM 0013	16	Rondelle plate M30
BRW 0005	6	Rondelle grower W12
CRR 4102	1	Carter mécano-soudée
JAL 0062 ; 0063	1 ; 1	Bague d'étanchéité
JTO 0020 ; 0040 ; 0048	1; 1; 1	Joint torique
MMF 1105	1	couvercle
RES 0007	6	Ressort de compression
RKM 0070	1	Ecrou de serrage
RLB 0005	1	Butée a rotule sur rouleaux
RLK 0024	1	Roulement a rotules sur rouleaux
RLM 0024	1	Manchon de serrage
RMB 0070	1	Rondelle-frein
TRA 2110	1	accouplement